

ООО «Производственная фирма «Средства малой механизации»

Картофелекопалка КК-1.2КН

Паспорт.
Руководство по эксплуатации.

г. Чебоксары - 2010

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Картофелекопалка малогабаритная, однорядная (далее копалка), предназначена для копки картофеля на предварительно убранных от ботвы и сорняков грядках. Предназначена для работы на легких и средних почвах. Копалка агрегируется мотоблоками «Каскад», «Нева» и мотоблоками с аналогичной сцепкой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес не более	30 кг
Размеры (длина x ширина x высота)	780x560x720
Производительность за 2 мин	около 100 м
Ширина сошки	340мм

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Картофелекопалка малогабаритная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Ремень А 1650 для мотоблока Каскад (А 1800 для мотоблока Нева)	1 шт.

Копалка поставляется полностью в собранном виде. В отдельных случаях, по согласованию с покупателем, в частично собранном виде.

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Агрегат приводится в действие механизмом ременных передач (поз.1, поз.6.1 и 6.2) от коленчатого вала двигателя мотоблока через шкивы.

Сошка (поз.3) подкапывает борозду – почву и клубни, которые попадают на первый игольчатый шнек. Здесь происходит первичное дробление грунта. Далее, клубни и почва продвигаются на второй игольчатый шнек, который вращается в два раза быстрее. Происходит окончательная очистка от земли, после чего идет откладывание картофеля на поверхность почвы.

5. КОПАЛКА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

- рама (поз. 2);
- сошка (поз.3);
- узел крепления (поз. 4);
- шнек ведущий с шкивами \varnothing 200 и \varnothing 60 и шнек ведомый с шкивом \varnothing 90 (применяемые ремни - А 1600 и А 500) (поз. 5);
- вал приводной (с шкивами \varnothing 200 и \varnothing 60) (поз. 7);
- натяжное устройство (включение копалки в работу) (поз. 8).

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Прицепить копалку к мотоблоку только центральным штырем.
2. Отрегулировать соосность продольных осей мотоблока и копалки при

помощи упорных болтов (поз. 9), исключив люфт. Соединение должно быть жестким.

3. Прицепить приводной ремень (поз. 1) на свободный «ручей» шкива мотоблока, пропустив его внутри защитного кожуха мотоблока.

4. Натяжение ремня (включение в работу) производится поворотом рукоятки (поз. 8) по часовой стрелке с фиксацией. Усиление натяжения обеспечивает пружина.


5. Глубину подкапывания регулируем сошкой (поз. 3), меняя угол атаки сошки (поз. 10) (Регулируется опытным путем).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Копку картофеля производить мотоблоком, на который установлены грунтозацепы и груз-утяжелитель.

2. Для компенсации растяжения ремней предусмотрены регулировочные болты (поз. 11.1; 11.2 и поз. 12.1; 12.2).

3. По окончании работы копалку очистить от сорняков и почвы.



8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить регулировочные работы при работающем мотоблоке.

8.2. Запрещается убирать ботву и сорные травы со шнеков при включенном механизме.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением узлы и детали очистить от грязи, смазать смазкой; заменить детали, требующие ремонта, покрасить места со стертой или сколотой краской.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу картофелекопалки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения, указанные в данном руководстве .

Гарантийный срок эксплуатации - **12 месяцев** со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу: 428018 Чебоксары, Дегтярева, 34
т. (8352) 58-62-38, ООО «ПФ «СММ».

При предъявлении рекламации необходимо приложить «Свидетельство о приемке», т.е. данный паспорт, и указать точный почтовый адрес с контактным телефоном.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования;
- отсутствия в «Свидетельстве о приемке» штампа предприятия — изготовителя.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, не влияющее на основные эксплуатационные параметры.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Картофелекопалка малогабаритная признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель ОТК _____